

Mobile WiFi Router
FS020W
クイックスタートガイド

QSG01FS020W

1. はじめに

このたびは、Mobile WiFi Router FS020Wをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ FS020W をご利用の前に、「クイックスタートガイド（本書）」及び「取扱説明書」をご覧になり、正しくお取り扱いください。

■ ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。FS020W は LTE/3G 方式に対応しております。

ご注意

- ・ 本書の内容は一部でも無断転載することは禁止されております。
- ・ 本書の内容は予告無しに変更することがあります。
- ・ 本製品のご利用時の注意事項などは取扱説明書を参照してください。
- ・ 本製品に関するお問い合わせ先については、取扱説明書を参照してください。

なお、取扱説明書の最新版は富士ソフト株式会社のホームページよりダウンロードできます。また、本製品の設定ツール上でも閲覧できます。
<http://www.fsi.co.jp/mobile/>

2. お買い上げ品の確認

お買い上げいただいた商品には次のものが入っています。お使いになる前に確認してください。

FS020W 本体

AC アダプタ

microUSB ケーブル

電池バック

クイックスタートガイド（本書）

保証書

無線 LAN 注意書きシール

3. 各部の名称と機能

①

②

③

④

⑤

⑥

① ディスプレイ：本製品の状態が表示されます。

② microUSB コネクタ：microUSB ケーブルを接続します。

③ 電源ボタン

電源 ON：3 秒間押し続けてください。

電源 OFF：3 秒間押し続けてください。

ディスプレイの切り替え：短押ししてください。

④ リセットボタン：約 5 秒間押すと端末設定がリセットされ、設定内容がお買い上げ時の状態にもどります。

⑤ SIM カードスロット：SIM カードを取り付けます。

⑥ WPS ボタン：約 3 秒間押すと WPS が有効となります。

4. ディスプレイの表示

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

① 無線 LAN 接続数表示

無線 LAN 接続されている機器の台数が表示されます。

② 電池残量表示

⇔ ：電池残量「多い」⇔「少ない」

⇔ ：充電中

③ 接続ネットワーク表示

接続しているネットワークの種類「LTE」／「3G」が表示されます。

④ 受信レベル表示

接続しているネットワークの受信レベルが表示されます。

⇔ ：受信レベル「弱」⇔「強」

⑤ データ通信量

通信で使用されたデータ量が表示されます。

5. ディスプレイの表示

電源ボタンを押すとディスプレイが切り替わり、各種情報が表示されます。

②から④の画面を表示したくない場合、設定ツール上で設定ができます。詳細は取扱説明書を参照してください。

① ステータス表示：本製品の各種情報が表示されます。

<設定名>

default

● ● ● ●

② 設定名：接続設定したプロファイル名が表示されます。

<SSID>

00000000

● ● ● ●

③ SSID：端末に設定された SSID が表示されます。

<セキュリティキー>

12345

● ● ● ● ●

6. SIM カードの準備

■ SIM カードの取り付けかた

1. 本製品の電源が入っているときは、電源ボタンを約 3 秒間押して電源を切ります。
2. リアカバーと電池バックを取り外します。SIM カードの IC 部分を下にして、矢印の方向に取り付けます。
3. 電池バック、リアカバーを取り付けます。

①

②

③

④

⑤

⑥

■ SIM カードの取り外しかた

1. 本製品の電源が入っているときは、電源ボタンを約 3 秒間押して電源を切ります。
2. リアカバーと電池バックを取り外します。
3. SIM カードを矢印の方向に引いて取り外します。
4. 電池バック、リアカバーを取り付けます。

7. 充電する

お買い上げ時、電池バックは十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは必ず充電してからお使いください。

※充電の際は必ず同梱品の AC アダプタと microUSB ケーブルをご利用ください。

※充電時間の目安は次のとおりです。

電源 ON：約 4 時間（AC アダプタ）／約 9 時間（USB 接続）

電源 OFF：約 3 時間半（AC アダプタ）／約 6 時間半（USB 接続）

※充電完了までの時間は周囲の温度や電池バックの使用期間などによって異なります。

■ AC アダプタで充電する

1. 本製品の USB コネクタに microUSB ケーブルを接続します。
2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタを AC アダプタに接続して、AC アダプタのプラグを家庭用 AC コンセントに差し込みます。

■ パソコンに接続して充電する

1. 本製品の USB コネクタに microUSB ケーブルを接続します。
2. microUSB ケーブルのもう一方のコネクタをパソコンの USB ポートに接続します。

裏面に続きます。

8. 初期設定をする（無線 LAN 機器で接続）

■ 画面表示や手順は Windows8 を例にして説明しています。

※その他の OS については取扱説明書を参照してください。

1. 本製品に SIM カードを取り付けます。
2. 本製品の電源を入れます。
3. パソコンの無線 LAN 機能を ON にします。
4. 画面の右上か右下にポインタを合わせます。チャームの をクリックします。
5. をクリックします。
6. ネットワークの一覧画面で本製品の「SSID」（FS020W XXXXXXXX）が表示されている項目をクリックして選択し、「接続」をクリックします。

ネットワーク

機内モード

オフ

Wi-Fi

オン

FS020W XXXXXXXX

自動的に接続する

接続(C)

お願い

「SSID」については、本製品裏面のシールを参照してください。

9. 初期設定をする（無線 LAN 機器で接続）

7. 「セキュリティキー」を入力します。

ネットワーク

FS020W XXXXXXXX

ネットワークセキュリティキーを入力してください

ルーターのボタンを押しても接続できません。

次へ(H)

キャンセル

お願い

「セキュリティキー」については、本製品裏面のシールを参照してください。

10. 初期設定をする（設定ツールを使う）

本製品に無線 LAN で接続したパソコンやモバイル機器の Web ブラウザから本製品の初期設定をおこないます。

■ 画面表示や手順は Windows8 を例にして説明しています。

※その他の OS については取扱説明書を参照してください。

1. 本製品とパソコンを無線 LAN で接続します。
2. パソコンの Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「<http://192.168.0.1/>」を入力してください。FS020W 設定ツールのログイン画面が表示されます。
3. パスワード欄にパスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

パスワード

パスワードを記憶する。

ログイン

注意

お買い上げ時のパスワードは「admin」（半角）に設定されています。

11. 初期設定をする（かんたん設定）

4. かんたん設定をクリックしてください。

5. SIM カードの接続情報を入力し、「次へ」をクリックしてください。

かんたん設定

プロフィール設定

プロファイル名

ユーザ名

パスワード

API

接続方法

接続方式

次へ

お願い

プロファイル情報については、契約しているインターネットサービスプロバイダー（ISP）にご確認ください。

12. 初期設定をする（かんたん設定）

6. 本製品の SSID、セキュリティ情報を設定します。

変更の必要が無い場合はそのまま「次へ」をクリックしてください。

無線LAN設定

WiFi接続先設定

SSID

セキュリティキー

セキュリティキー

次へ

13. 初期設定をする（かんたん設定）

7. 本製品の設定ツールへのログインパスワードを設定します。変更の必要が無い場合は「スキップ」をクリックしてください。

ログインパスワード設定

現在のパスワード

新しいパスワード

新しいパスワードの確認

スキップ

次へ

14. 初期設定をする（かんたん設定）

8. 最後に確認内容が表示されます。「完了」をクリックして設定内容を保存してください。再度無線 LAN 接続の状態を確認していただき、ご利用ください。

設定内容の確認

プロファイル名

ユーザ名

パスワード

接続方法

接続方式

SSID

セキュリティキー

セキュリティキー

ログインパスワード

完了

次へ

15. お買い上げ時の状態に戻す

本製品のリアカバーを取り外すとリセットボタンがあります。

リセットボタンを約 5 秒以上押すと、端末設定がリセットされ、設定内容がお買い上げ時の状態に戻ります。

リセットボタン

富士ソフト株式会社 発行年月：2014年6月第1版